

COLTIVATORI A MOLLE

DIR CM-LP



Macchina operatrice, adatta per trattori con potenze da 60 a 120 HP, molto versatile, utilizzata per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, robusto e molto versatile, è dotato di attacchi che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattore offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia. Ogni corpo di lavoro è indipendente dagli altri ugual sistemi in modo tale da avere un'efficacia diversa nelle diverse zone del terreno durante la lavorazione. Il sistema di lavoro a molle gestisce più adeguatamente le sostanze organiche presenti nel terreno migliorandone la fertilità. Le molle sono disposte in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattore. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dai corpi di lavoro progettati e disegnati per un migliore dissodamento e arieggiamento del suolo.

DATI TECNICI

Modello



Potenza



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Lavoro



Ingombro minimo



Peso



Chiusura



COLTIVATORI A MOLLE - DIR CM-LP

| | (HP) | (CM) | (CM) | (CM) | (CM) | (KG) | (TIPO) |
|-----------------------|---------|------|------|------|------|------|-----------|
| DIR CM-7LP | 60 | 27 | 25 | 190 | 190 | 390 | |
| DIR CM-7/9LP | 70-80 | 26,5 | 25 | 239 | 187 | 520 | MANUALE |
| DIR CM-9LP | 80 | 26 | 25 | 235 | 235 | 500 | |
| DIR CM-9/11LP | 80-120 | 26 | 25 | 287 | 235 | 620 | MANUALE |
| DIR CM-9/13LP | 100-140 | 26 | 25 | 339 | 235 | 860 | IDRAULICO |
| DIR CM-9/15LP | 120-180 | 26 | 25 | 391 | 235 | 1050 | IDRAULICO |
| DIR CM-11/15LP | 140-180 | 26 | 25 | 391 | 287 | 1050 | IDRAULICO |
| DIR CM-11/17LP | 140-180 | 26 | 25 | 442 | 286 | 1250 | IDRAULICO |

Accessori extra

Attacchi Erpice

Ribaltamento idraulico