

COLTIVATORI A MOLLE

DIR CM-LP



Macchina operatrice, adatta per trattori con potenze da 60 a 120 HP, molto versatile, utilizzata per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, robusto e molto versatile, è dotato di attacchi che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattore offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia. Ogni corpo di lavoro è indipendente dagli altri uguali sistemi in modo tale da avere un'efficacia diversa nelle diverse zone del terreno durante la lavorazione. Il sistema di lavoro a molle gestisce più adeguatamente le sostanze organiche presenti nel terreno migliorandone la fertilità. Le molle sono disposte in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattore. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dai corpi di lavoro progettati e disegnati per un migliore dissodamento e arieggiamento del suolo.

DATI TECNICI

Modello



Potenza



Interfila



Max prof. Lavoro



Largh. Lavoro



Ingombro minimo



Peso



Chiusura



COLTIVATORI A MOLLE - DIR CM-LP

	(HP)	(CM)	(CM)	(CM)	(CM)	(KG)	(TIPO)
DIR CM-7LP	60	27	25	190	190	390	
DIR CM-7/9LP	70-80	26,5	25	239	187	520	MANUALE
DIR CM-9LP	80	26	25	235	235	500	
DIR CM-9/11LP	80-120	26	25	287	235	620	MANUALE
DIR CM-9/13LP	100-140	26	25	339	235	860	IDRAULICO
DIR CM-9/15LP	120-180	26	25	391	235	1050	IDRAULICO
DIR CM-11/15LP	140-180	26	25	391	287	1050	IDRAULICO
DIR CM-11/17LP	140-180	26	25	442	286	1250	IDRAULICO

Accessori extra

Attacchi Erpice

Ribaltamento idraulico