

COLTIVATORI A MOLLE

DIR CM-P



Macchina operatrice, adatta per trattori con potenze da 80 a 180 HP, molto versatile, ideale per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio largo e robusto, rinforzato con balestre conferisce flessibilità maggiore durante la lavorazione, prevenendo la rottura dei corpi, offre grandi vantaggi durante la movimentazione e consente di ridurre i tempi di lavoro. Le vomerine stampate e le ancore pesanti permettono di dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibili. Ogni corpo di lavoro è indipendente dagli altri ugual sistemi in modo tale da avere un'efficacia diversa nelle diverse zone del terreno durante la lavorazione. Il sistema di lavoro a molle gestisce più adeguatamente le sostanze organiche presenti nel terreno migliorandone la fertilità. Le molle sono disposte in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattore.

DATI TECNICI

Modello



Potenza



Interfila



Max prof. Lavoro



Ingombro minimo



Peso



COLTIVATORI A MOLLE - DIR CM-P

| | (HP) | (CM) | (CM) | (CM) | (KG) |
|----------------------|---------|------|------|---------|------|
| DIR CM-9/11P | 100 | 26 | 25 | 235-287 | 900 |
| DIR CM-11/13P | 120 | 26 | 25 | 287-338 | 1040 |
| DIR CM-9/13P | 120 | 26 | 25 | 235-338 | 1170 |
| DIR CM-11/15P | 150 | 26 | 25 | 287-390 | 1240 |
| DIR CM-9/15P | 150 | 26 | 25 | 235-390 | 1300 |
| DIR CM-9P | 80 | 26 | 25 | 235 | 750 |
| DIR CM-11/17P | 150-200 | 26 | 25 | 287-441 | 1350 |
| DIR CM-11/19P | 200-250 | 26 | 25 | 287-495 | 1620 |

Accessori extra
Attacchi Erpice