

# COLTIVATORI IDROPNEUMATICI

## DIR CH-LP



Macchina operatrice, adatta per trattori con potenze da 60 a 120 HP, molto versatile, utilizzata per la coltivazione di terreni con suoli sciolti, franchi, tenaci sia asciutti che umidi, o a scheletro prevalente. Il telaio, robusto e molto versatile, è dotato di attacchi che mantengono l'attrezzo molto vicino alla trattore offrendo un notevole vantaggio nella movimentazione. Le vomerine sono a bordi taglienti per dissodare terreni con un'elevata zollosità, senza sconvolgerne la stratigrafia. Ogni corpo di lavoro è indipendente dagli altri ugual sistemi in modo tale da avere un'efficacia diversa nelle diverse zone del terreno durante la lavorazione. Il sistema di lavoro a molle gestisce più adeguatamente le sostanze organiche presenti nel terreno migliorandone la fertilità. Le molle sono disposte in maniera tale da evitare i fenomeni di impuntamento dell'attrezzo e di slittamento della trattore. Eccellenti risultati e miglioramento della produttività del terreno offerta dai corpi di lavoro progettati e disegnati per un migliore dissodamento e arieggiamento del suolo.

### DATI TECNICI

Modello



Potenza



Interfila



Max prof. Lavoro



Ingombro minimo



Peso



CHIUSURA



#### COLTIVATORI IDROPNEUMATICI - DIR CH-LP

	(HP)	(CM)	(CM)	(CM)	(KG)	()
<b>DIR CH-9LP</b>	80	26	25	235	460	MANUALE
<b>DIR CH-7/9LP</b>	80	26,5	25	187-239	480	MANUALE
<b>DIR CH-9/11LP</b>	100-140	26	25	235-287	590	MANUALE
<b>DIR CH-9/13LP</b>	120-160	26	25	235-339	820	IDRAULICO
<b>DIR CH-11/15LP</b>	140-180	26	25	287-390	1000	IDRAULICO
<b>DIR CH-7LP</b>	70	26	25	182	370	MANUALE
<b>DIR CH-11/17LP</b>	200	26	25	286-442	1200	IDRAULICO
<b>DIR CH-9/15LP</b>	100-180	26	25	235-390	1000	IDRAULICO
<b>DIR CH-5/7LPI</b>	70	27	25	190	550	IDRAULICO
<b>DIR CH-7/9LPI</b>	80	26,5	25	187-239	630	IDRAULICO
<b>DIR CH-7/11LPI</b>	80	26	25	287	740	IDRAULICO
<b>DIR CH-5/7LP</b>	70	26	25		400	MANUALE

Accessori extra  
Attacchi Erpice